User's Manual

DXA120 DAQSTANDARD のインストール

このマニュアルは、DAQSTANDARD バージョン 8.2x のインストールについて説明しています。

インストール

DAQSTANDARD は CD-ROM で供給されます。インストールにはシリアル番号が必要です。あらかじめシリアル番号をご確認ください。シリアル番号は CD のラベルに表示されています。

1. PC の電源を入れ、Windows を起動します。「Administrator」権限で Windows にログインしてください。
2. 本ソフトウエアの CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
3. インストールのプログラムが自動的に起動します。画面に表示される指示に従ってインストールを進めてください。CD-ROM を挿入してもインストールのプログラムが自動的に起動しない場合は、以下の操作を行ってください。

   [マイコンピュータ] の CD-ROM のアイコンをダブルクリックするとインストールを始めます。画面の指示に従って操作してください。

下表の言語のソフトウエアと取扱説明書がインストールされます。

インストール時に選択した言語	ビューア		ハードウエア設定		DX-P ハードウエア設定	
	ソフトウエア	取扱説明書	ソフトウエア	取扱説明書	ソフトウエア	取扱説明書
英語	英語	英語	英語	英語	英語	英語
日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語
中国語	中国語	中国語	中国語	中国語	英語	英語
韓国語	韓国語	英語	韓国語	英語	英語	英語
ドイツ語	ドイツ語	英語	ドイツ語	英語	ドイツ語	英語
フランス語	フランス語	英語	フランス語	英語	フランス語	英語
ロシア語	ロシア語	英語	ロシア語	英語	英語	英語

Note

- インストールする前に、他のソフトウエアを終了してください。
- 再インストールする場合は、本ソフトウエアをアンインストールしてから再インストールしてください。

取扱説明書

DAQSTANDARD のユーザーズマニュアルは DAQSTANDARD と共にインストールされます。メニューバーの [ヘルプ]>[取扱説明書]、または、[スタート] メニュー >[すべてのプログラム]>[DAQSTANDARD] から参照できます。Adobe Reader 7.0 以上でご覧いただけます。

また、CD 内の Manuals フォルダに、ユーザーズマニュアルの pdf データが収納されています。

記録計のマニュアル CD に、バージョン 8.2x より前のユーザーズマニュアルが、収納されている場合があります。バージョン 8.2x をご使用の場合には、上記のインストール操作によりインストールされたマニュアルを参照してください。

商標

- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社) の登録商標または商標です。
- 本書に記載している製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。

警告

このディスクは「CD-ROM」です。一般オーディオプレーヤーでは絶対に再生しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

YOKOGAWA
横河電機株式会社

3rd Edition : November 2010(YK)
All Rights Reserved, Copyright © 2010 Yokogawa Electric Corporation
IM 04L41B01-66JA 1/2
3 版

動作環境

OS	Windows 2000	SP4
	Windows XP	Home Edition SP3
		Professional SP3 (64 ビット版を除く)
	Windows Vista	Home Premium SP1、SP2 (64 ビット版を除く)
		Business SP1、SP2 (64 ビット版を除く)
	Windows 7	Home Premium (32 ビット版、64 ビット版)
		Professional (32 ビット版、64 ビット版)
CPU と主記憶容量	**OS が Windows 2000 または Windows XP の場合** Pentium 3　600MHz 以上の Intel 社製 x64 または x86 プロセッサ。128MB 以上のメモリ。	
	OS が Windows Vista の場合 Pentium 4　3GHz 以上の Intel 社製 x64 または x86 プロセッサ。2GB 以上のメモリ。	
	OS が Windows 7 の場合 32 ビット版：Pentium 4　3GHz 以上の Intel 社製 x64 または x86 ロセッサ。2GB 以上のメモリ。 64 ビット版：Pentium 4　3GHz 相当以上の Intel 社製 x64 プロセッサ。2GB 以上のメモリ。	
ハードディスク	空き容量が 100MB 以上 (収集するデータ量により、これ以上必要な場合があります。)	
ディスプレイ	OS が推奨するビデオカードと OS に対応した 1024 x 768 ドット以上、65,536 色 (16bit、High Color) 以上のディスプレイ。	
通信ポート	RS-232 で通信を行う場合は、Windows がサポートする COM ポート (COM1、COM2、COM3、COM4) を使用してください。 RS-422/RS-485 で通信を行う場合は、RS-232 ポートにコンバータを接続してください。 イーサネット (Ethernet) で通信を行う場合は、Windows がサポートする Ethernet カードが必要です。また、TCP/IP プロトコルがインストールされていることが必要です。	
プリンタ	使用する Windows システムで使用可能なプリンタ。使用する Windows システムに対応するプリンタドライバが必要です。	